

инструкция

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ RCD (REMOTE CONTROL DEVICE) В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ALOKA























СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	2
2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ	3
2 ЗНАКОМСТВО С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ RCD И НАСТРОЙКА СЕТИ	4
4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ	10
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАКУ ALOKA И ДОБАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ	
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	12
6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УМНОМУ ДОМУ С АЛИСОЙ	16
7 ЛОГИ	18
8 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	18
9 СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА	19
10 СБРОС УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ	20

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 В данной инструкции подробно описан принцип работы модуля управления RCD в системе управления ALOKA, который входит в состав системы автоматизации вентиляционной установки или блока управления. Модуль RCD может работать совместно с контроллерами M245 или VC12. Для связи используется интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus.

1.2 Устройство позволяет удаленно управлять вентиляционной установкой, а также интегрировать управление в систему «Умный дом» с поддержкой голосового помощника Алиса.

1.3 Доступ к глобальной сети Интернет может осуществляться как по Wi-Fi, так и через Ethernet-разъем, что обеспечивает гибкость в настройке и подключении. Кроме того, модуль поддерживает работу без подключения к Интернету в режиме «Только локальное управление». В этом случае устройство функционирует как точка доступа, предоставляя доступ к веб-интерфейсу RCD внутри локальной сети. Это позволяет управлять системой и отслеживать ее показатели даже при отсутствии подключения к Интернету.

1.4 Внешний вид модуля управления



2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Перед запуском модуля необходимо произвести его подключение (если модуль поставляется в составе оборудования, то подключения уже произведены на заводе-изготовителе).



Работы по монтажу выполнять на выключенном оборудовании!



Клеммы А и В - подключение сигнальных проводов передачи данных по интерфейсу RS-485. Положительный (А) и отрицательный (В) сигнальный провод подключаются к клеммам контроллера, которые обозначены как:

А1 | B1 (COM1) для M245



Пульт ДУ TS4 подключается параллельно т.к. участвует в обмене данными.



Инвертировать A и B не допускается, это нарушает работу модуля и пульта.

Клеммы питания +5-40V и GND – в составе установки или блока управления предусматривается источник питания. Общий провод GND рекомендуется подключать к клемме -V (минусовой вывод) источника питания. Это обеспечивает единую точку заземления и выравнивание потенциалов.

Питание рекомендуется подключать в клемму +V (плюсовой вывод) источника питания.



Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение приводит к повреждению модуля!



Общие рекомендации:

- Для организации связи по протоколу Modbus RS-485 рекомендуется использовать витую пару с экранированием. Это помогает минимизировать влияние электромагнитных помех, особенно при длинных линиях связи;
- Максимальная длина линии 100 метров, т.к. скорость передачи 115200 бод.

2 ЗНАКОМСТВО С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ RCD И НАСТРОЙКА СЕТИ

Если модуль RCD ранее не был настроен для подключения к сети Wi-Fi, то после подачи питания он автоматически активирует режим точки доступа. В этом режиме модуль создает Wi-Fi сеть с именем **«ALOKA_WI-Fi»** (по умолчанию точка доступа без пароля).

Для настройки модуля:

1. Подключитесь к сети «**ALOKA_WI-FI**» с помощью мобильного устройства (смартфона, планшета или ноутбука).



Если у вас не открывается веб страница интерфейса, то попробуйте отключить другие источники интернета на вашем устройстве (на телефоне - мобильный интернет) и повторите попытку. 2. Откройте браузер на устройстве и перейдите в веб-интерфейс модуля. Это можно сделать, введя **IP-адрес 192.168.4.1** или отсканировав **QR-cod**.



3. После перехода по IP-адресу, при первичной инициализации устройства, пользователю откроется страница настроек точки доступа. Настоятельно рекомендуется задать имя сети (SSID) и установить надежный пароль для точки доступа. Эти данные необходимы для продолжения настройки устройства и обеспечения безопасности вашей сети. Если в будущем возникнет необходимость изменить эти параметры, вы сможете легко отредактировать их в любое время через веб-интерфейс устройства:

- Откройте веб-интерфейс устройства.
- Перейдите в раздел «Настройки» (значок
- шестеренки); 🔞

• Выберите пункт «Настройки точки доступа»;

- Введите желаемое имя (SSID) и пароль;
- Нажмите кнопку «Применить настройки».
 Требования к паролю:

• Пароль должен содержать **не менее** 8 символов;

 Пароль может включать только символы, поддерживаемые стандартом Wi-Fi (например, латинские буквы, цифры и специальные символы, такие как !@#\$%^&*);

• Если введены недопустимые символы или пароль слишком короткий, кнопка «Применить настройки» станет недоступной, а на экране появится соответствующее сообщение об ошибке.





Пароль от точки доступа является так же паролем от доступа в веб-интерфейс устройства через локальную сеть.

После завершения настроек точки доступа, нажмите на кнопку возврата на главную страницу. А.L.O.K.А

4. Внешний вид главной страницы веб-интерфейса схож с графическим интерфейсом, примененным в пульте дистанционного управления TS4. На этой странице можно управлять системой, менять режимы работы, отслеживать показания датчиков.





В центральной зоне отображается температура приточного воздуха в канале

C

Установка включена



Режим вентиляция



Режим охлаждения



Автоматическая смена режимов

Установка выключена

Режим нагрев



Изменение скорости вентилятора. Кнопками «+» и «-» можно изменять это значение. Следует помнить, что существует задержка фактического переключения скоростей 8 + 28

Изменение уставки температуры. Кнопками «+» и «-» можно изменять это значение

Ниже на интерфейсе отображаются показания всех датчиков, подключенных к системе. Данные выводятся в текстовом формате:

«Название датчика» - «Показания»

В случае если датчик не подключен, он не будет отображаться. Датчик качества воздуха и датчик влажности так же отображаются при наличии.

Температура в помещении	21.9 °°
Температура снаружи	3.4 °C
CO ₂	206 ^{ppm}
Влажность	17 %

В верхней части интерфейса (шапке) расположен ряд индикаторов, которые отображают текущее состояние устройства. Эти индикаторы позволяют быстро оценить статус подключения и являются элементами управления интерфейсом, ниже приведена таблица с описанием.





Кнопка возврата на главную страницу - «Локальное управление»



Индикатор подключения к сети по Ethernet



Индикатор подключения к сети по Wi-Fi



Индикатор наличия доступа в Интернет



Индикатор наличия соединения с облаком ALOKA



Кнопка для вызова меню настроек

Индикаторы на устройстве могут отображаться в двух основных цветах:

• Зеленый цвет — указывает на правильную работу и активность устройства. Например, успешное подключение к сети;

• Красный цвет — сигнализирует об ошибке, неполадке или отсутствии соединения. Это может быть связано с потерей связи, сбоем в работе или необходимостью проверки настроек.



При нажатии на любой из индикаторов статуса откроется дополнительное меню, содержащее:

• Поясняющий текст — подробное описание текущего состояния или ошибки.

• Ссылки — быстрый переход к соответствующим разделам настроек или инструкциям для устранения проблемы.

5. Для настройки модуля зайдите в меню настроек нажатием на шестеренку

 Настройки подключения к интернету – это параметр, который позволяет настроить управление с устройств, не находящихся в домашней сети;

• Облако ALOKA – позволяет зарегистрироваться в личном кабинете облака ALOKA (необходимо для интеграции с «умным домом» с Алисой);

• Настройка точки доступа – настройка имени точки доступа модуля и задание пароля (пароль не может быть меньше восьми символов);

• Настройка времени – выбор часового пояса для автоматической синхронизации времени через интернет;

• Логи – журнал событий с фиксацией последних действий, выполненных устройством.

A.L.(UKA 💿 💿 🐽 🗅	\$
	Настройки подключения к интернету	
	Облако ALOKA	
	Настройки точки доступа	
	Настройки времени	
	Логи	
0	Зключить автоматическое обновление	
	Перезагрузка	
	Выход из локального управления	

Первичная настройка модуля (время)

Для удобства пользователей устройство RCD поддерживает автоматическую синхронизацию времени через интернет (Real-Time Clock Synchronization). Время обновляется с серверов времени и передается на основной контроллер.

• Откройте веб-интерфейс устройства;

• Перейдите в раздел «Настройки» (значок шестеренки);

• Выберите пункт «Настройки времени»;

• В открывшемся окне выберите ваш часовой пояс из списка;

 Установите галочку «Включить автоматическую настройку времени»;

• Нажмите кнопку «Применить настройки».

Время синхронизируется в течение одной минуты после применения настроек.

Если вы хотите отключить автоматическую синхронизацию и настроить время вручную:

 Снимите галочку «Включить автоматическую настройку времени»;

• Нажмите кнопку «Применить настройки»;

• Установите время вручную на основном контроллере.





При отключенной автоматической синхронизации устройство будет получать время через интернет только для собственных нужд, но не будет передавать его на контроллер.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

4.1 Через Wi-Fi

Подключение модуля RCD к сети Wi-Fi позволяет управлять устройством удаленно, даже если вы находитесь за пределами домашней сети. Для настройки подключения выполните следующие шаги:

• После открытия веб-интерфейса модуля RCD перейдите в раздел настроек <u>нажа</u>тием на

шестеренку в правом верхнем углу. 🙆

• Выберите пункт «Настройки подключения к интернету» и вкладку подключения Wi-fi;

• Нажмите кнопку «Обновить», чтобы запустить поиск доступных Wi-fi точек доступа;

 После завершения поиска выберите нужную сеть из списка. Для этого нажмите на надпись «Выберите сеть из списка» и выберите вашу Wi-Fi сеть;

• Введите пароль от выбранной Wi-Fi сети. Для удобства вы можете нажать на значок «**глаз**», чтобы отобразить вводимые символы и избежать ошибок;

• После ввода всех данных нажмите кнопку «Применить настройки»;

После успешного подключения индикатор
 Wi-Fi должен загореться зеленым цветом.

Если индикатор не стал зеленым, возможны следующие причины:

• **Ошибка в пароле** — проверьте правильность введенного пароля.

• Блокировка сети — ваша Wi-Fi сеть может блокировать новые подключения. Обратитесь к администратору сети для уточнения.

• **Слабый сигнал** — убедитесь, что модуль находится в зоне устойчивого сигнала Wi-Fi.



На этой странице доступна возможность отключить DHCP (автоматическое получение IP-адреса и других настроек от роутера) и вручную указать сетевые параметры:

ІР-адрес — уникальный адрес устройства в сети.

Маска подсети — определяет диапазон адресов в вашей сети.

Шлюз по умолчанию — адрес маршрутизатора или точки доступа.

DNS-сервер основной — адрес сервера для разрешения доменных имен.

DNS-сервер дополнительный – резервный адрес сервера для разрешения доменных имен.



Если вы не уверены в настройках, оставьте опцию «Получить IP-адрес автоматически» включенной

4.2 **Yepes Ethernet**

Подключение через Ethernet считается более стабильным и надежным по сравнению с беспроводным соединением, так как оно менее подвержено помехам и обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Для подключения модуля RCD к сети Интернет через Ethernet в большинстве случаев достаточно выполнить следующие действия:

 Подключите кабель Ethernet, который соединен с вашей сетью интернет, в соответствующий разъем на модуле RCD;

• Убедитесь, что кабель надежно зафиксирован в разъеме;

• После успешного подключения индикатор сети Ethernet на модуле должен загореться индикатор синим цветом, в веб-интерфейсе индикатор подключения к сети будет зеленым, что свидетельствует об активном соединении;

Зайдите в меню настроек нажатием на
 в правом верхнем углу, выберите параметр
 «Настройки подключения к интернету»;

 Выберите вкладку «Ethernet» и подтвердите выбор нажатием на кнопку «Применить настройки».

Дополнительные рекомендации:

- Если индикатор не загорается, проверьте исправность кабеля и наличие Интернет-соединения на стороне провайдера.

- Убедитесь, что настройки сети (например, DHCP) корректно настроены для автоматического получения IP-адреса.

- В случае возникновения проблем перезагрузите модуль и проверьте соединение повторно.



Если в вашей сети требуется статическая настройка IP-адреса для устройств, выполните следующие действия:

• Перейдите в настройки модуля RCD, нажав на шестеренку;



- Выберите пункт «Настройка подключения к интернету»;
- В открывшемся меню нажмите на вкладку «Ethernet»;

• Активируйте опцию «Настроить вручную статический IP-адрес», поставив соответствующую галочку;

• Введите необходимые параметры в соответствующие поля:

IP-адрес — уникальный адрес устройства в сети. Маска подсети — определяет диапазон адресов в вашей сети. Шлюз по умолчанию — адрес маршрутизатора или точки доступа. DNS-сервер основной — адрес сервера для разрешения доменных имен. DNS-сервер дополнительный – резервный адрес сервера для разрешения доменных имен.

• Подтвердите введенные данные нажатием «Применить настройки».

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАКУ ALOKA И ДОБАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

5.1 Подключение к облаку ALOKA

Подключение устройства к облачной платформе ALOKA предоставляет возможность удаленного управления системой и мониторинга ее состояния через интернет. Это особенно полезно для пользователей, которые хотят контролировать и управлять системой из любой точки мира, используя компьютер, смартфон или планшет. Кроме того, интеграция с облачной платформой ALOKA позволяет подключить устройство к экосистеме умного дома, например, к голосовому помощнику **Алиса от Яндекса**. Это дает возможность управлять системой с помощью голосовых команд, создавать сценарии автоматизации и объединять устройство с другими умными устройствами в доме.

После успешного подключения RCD к сети (через Wi-Fi или Ethernet) необходимо убедиться, что устройство имеет доступ к интернету. **Это важно для корректной** работы с облачным сервисом ALOKA.

• После подключения к сети должен загореться индикатор 🛞 наличия интернет-соединения.



Если индикатор горит зеленым, это означает, что устройство успешно подключилось к интернету. Если красным — это указывает на отсутствие доступа к интернету. Если индикатор красный:

- Проверьте, правильно ли настроено подключение к сети (Wi-Fi или Ethernet).
- Убедитесь, что сеть, к которой подключено устройство, имеет доступ к Интернету.

• **Если проблема не решена**, обратитесь к вашему системному администратору или интернет-провайдеру для устранения неполадок.

Если устройство успешно подключено к интернету, выполните следующие шаги для подключения к облаку ALOKA:

- Откройте веб-интерфейс устройства;
- Перейдите в раздел «Настройки» (значок шестеренки);
 - Выберите пункт «Облако ALOKA»;
- В открывшемся окне нажмите кнопку «Получить код»;

• Через несколько секунд в поле **«Код»** появится числовое значение;

• Вы можете скопировать код, нажав кнопку «Копировать».





Не закрывайте страницу веб-интерфейса пока не добавили устройство, чтобы всегда можно было вернуться к коду подключения и скопировать его.

5.2 Добавление системы в личный кабинет

После успешного копирования кода активации из веб-интерфейса устройства необходимо завершить процесс подключения к облаку **ALOKA**. Для этого выполните следующие шаги:

1. Для продолжения настройки вам потребуется доступ к Интернету. Отключитесь от точки доступа RCD и подключитесь к сети Wi-Fi, которая имеет доступ к Интернету, или включите мобильный интернет;

2. Перейдите на сайт по ссылке: https://lk.aloka.link/. Это откроет страницу входа в личный кабинет облака ALOKA. Если у вас уже есть аккаунт, войдите в систему. Если вы впервые используете облако ALOKA, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь через Яндекс ID. Обратите внимание, что аккаунт, через который вы зарегистрировались или вошли, будет привязан к вашему устройству. В дальнейшем вход в личный кабинет будет возможен только через этот аккаунт. Убедитесь, что вы используете те учетные данные, которые планируете применять для постоянного доступа к облаку ALOKA.

	ALŮKA
Адрес эл	тектронной почты*
Пароль*	
Забыли	пароль?
	Войти
	Войти с Яндекс ID
	Нет учетной записи? Регистрация



Рекомендуемый способ авторизации через Яндекс ID.

3. После успешной авторизации откроется личный кабинет.

Поскольку это первое подключение, появится надпись:

«Нет подключенных устройств».

 В меню выберите раздел «Настройки».

Настройки

ALOKA	≡
умный дом	Нет полилюценных устройств
Dashboard	петподолюченных устройств
🔹 Настройки	
🔕 Поддержка	

 Нажмите кнопку «Подключить устройство».

1 Название	11 Комната	11 Тип	
	Нет подключенных ус	тройств	
 Подключить устройство 			

 В появившейся форме введите код, который вы скопировали из веб-интерфейса устройства, и нажмите «Подключить».

×
_
ить

 После успешного ввода кода страница обновится. В списке устройств появится новое подключенное устройство, а также отобразятся связанные с ним датчики.

Ţ.	Название	Комната	Тип		
۲	Вентиляция		Вентиляция	0	1
0	Т в помещении		Датчик	۰	1
0	Т наружного воздуха		Датчик	۰	1
0	Т обратной воды		Датчик	٥	6
+	Подключить устройство				

8. В личном кабинете выберите раздел «**Dashboard**». Здесь вы сможете управлять системой и отслеживать показания датчиков.

ALOKA	=				
умный дом Дольвоаго Настройон	Вентиляция в 21°С	٩	С Тапомещении знато	Тнаружного воздуха влас	() Тобратной 100
 Traditiona 				Вентиляция	
				🛞 Вентиляция	

 Нажмите на устройство «Вентиляция», чтобы открыть его настройки. В данном пункте можно изменить необходимые параметры, такие как режим работы, уставка, скорость работы системы.

🛞 Вентиляция	×
C	
Температура: 15 °C Скорость вентиляции	
Пять	٥
Установка режима вентиляции	
Авто	\$
Температура: 21°С	
	Закрыть

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УМНОМУ ДОМУ С АЛИСОЙ

После успешного добавления устройства в личный кабинет облака ALOKA, вы можете привязать его к умному дому с Алисой для голосового управления и контроля через приложение «**Дом с Алисой**».

Для этого выполните следующие шаги:

- 1. Установите приложение «Дом с Алисой».
- Google Play (для Android): Дом с Алисой
- App Store (для iOS): Дом с Алисой
- 2. Зарегистрируйтесь или войдите в приложение.

3. После регистрации на главном экране приложения выберите раздел «Устройства» и пункт «Устройства умного дома».

\leftarrow	
Q Aloka	8
ALOKA ALOKA	



4. В строке поиска найдите устройство «ALOKA».

5. В открывшимся окне нажмите кнопку «Привязать к Яндексу».

6. Система запросит авторизацию, введите данные вашего **аккаунта ALOKA** (логин и пароль) или через **Яндекс ID**.

~	1	/													Го	то	во
Ø	AI	pha		Alo	k	A	loł	na	A	lpł	nat	pet		Alp	bha	rc	:
1	2		3		4		5		6		7		8		9		0
q	N	1	е		r		t		у		u		i		0		р
	a	s		d		ŕ		g		'n		ŝ		k		i	
Ŷ		ž		x		ċ		v		b		'n		m	1	<	×
123	0	Ð	,				<	En	glis	sh	>	Q	6			(2
¢	₽															Q	,

7. После успешной привязки аккаунта нажмите «Обновить список устройств».

8. В списке появятся устройства RCD (вентиляция и датчики), которые были подключены к облаку ALOKA. Опциональными датчиками управлять нельзя, они показывают фактическую температуру. Для корректной работы системы, включая голосовое управление через Алису, важно правильно настроить датчики и их названия. Например, датчик **Т наружного воздуха**, можно переименовать для удобства. Это позволит системе правильно интерпретировать ваши голосовые команды, такие как:

• «Алиса, назови температуру наружного воздуха».





 После добавления устройства «ALOKA» и настройки вентиляции, на главной странице приложения отобразятся все устройства, подключенные через облако.

15:22				
0.4				
20 2	1 22°C	23 24		
	ΠĪΙ			
Вентиляция				
ж Охлаждени	ie	ж Нагрев		
≋ Вентиляци	я	Авто		
Скорость в	ентиляци	и		
1 Один		2 Два		
3 Три		4 Четыре		
5 Пять	б Шесть	7 Семь		
Датчики				
8= 21.9°C Температура - 15:22		>		
со 211РРМ Углекислый	ra3 • 15:22	>		
-		_		

10. При выборе устройства «Вентиляция» открывается удобное меню с выбором уставки, режима работы, скорости, показанием датчиков.

7 ЛОГИ

Логи — это автоматически генерируемые записи, которые фиксируют события, действия и изменения в работе устройства. Логи предназначены для отслеживания состояния системы, диагностики проблем, анализа безопасности и аудита операций.

8 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Устройство RCD оснащено встроенной функцией автоматического обновления прошивки через сеть Интернет. Эта функция включена по умолчанию и обеспечивает своевременное получение актуальных обновлений, которые улучшают стабильность работы, добавляют новые функции и повышают безопасность устройства.

• Устройство периодически проверяет наличие новых версий прошивки на серверах производителя.

• Обновление загружается и устанавливается автоматически, без необходимости вмешательства пользователя.

Преимущества автоматического обновления

• Установка последних обновлений помогает устранить уязвимости и защитить устройство от потенциальных угроз;

• Производитель регулярно добавляет новые возможности, которые становятся доступны после обновления;

• Обновления часто включают исправления ошибок, что повышает надежность устройства.

Если по каким-либо причинам вам необходимо отключить автоматическое обновление, выполните следующие шаги:

1. Откройте веб-интерфейс устройства;

2. Войдите в веб-интерфейс RCD через браузер, используя **IP-адрес устройства 192.168.4.1**;

- 3. На главной странице нажмите на значок «Настройки» (шестеренка);
- 4. Отключите автоматическое обновление;
- 5. Найдите пункт «Включить автоматическое обновление»;
- 6. Снимите галочку рядом с этим пунктом;
- 7. Нажмите «Применить настройки» для сохранения изменений.



Не отключайте автоматическое обновление без необходимости. Регулярные обновления важны для безопасности и стабильной работы устройства.

9 СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА



На плате устройства установлено **четыре светодиода**, которые отображают текущие статусы работы системы. Каждый светодиод имеет свое назначение и помогает оперативно диагностировать состояние устройства.

1. Светодиод питания (зеленый)

Расположен отдельно от других светодиодов. Горит **постоянно**, когда устройство подключено к питанию. Если светодиод **не горит**, это означает, что питание устройства отсутствует.

Цвет	Описание	
Синий	Наличие доступа в сеть Интернет	
Зеленый	Индикатор обмена данными по протоколу Modbus	
Красный	Индикатор ошибки. Мигает определенное количество раз, указывая на тип ошибки	

2. Светодиоды статуса (три светодиода рядом)

3. Подробное описание светодиодов статуса

• Синий светодиод (Интернет)

- Горит постоянно, если устройство успешно подключено к интернету.

- Если светодиод **не горит**, проверьте подключение к сети (Wi-Fi или Ethernet) и настройки интернета.

• Зеленый светодиод (Modbus)

- **Мигает** при нормальной работе, указывая на активный обмен данными с контроллером по протоколу Modbus.

- Если светодиод не мигает, это может означать отсутствие связи с контроллером.

• Красный светодиод (Ошибка)

- Мигает **циклически** с паузами. Количество вспышек указывает на тип ошибки.

Количество вспышек	Описание	Что делать
1	Отключен MQTT	Нет доступа к серверу MQTT, возможно ведутся технические работы. Проверьте подключение к интернету. Перезагрузите устройство. Если ошибка сохраняется длительное время, обратитесь в поддержку
2	Ошибка связи MODBUS	Проверьте питание основного контроллера системы и сигнальный провод
3	Ошибка подключения по Wi-Fi	Перепроверьте параметры Wi-Fi (имя сети и пароль). Повторите процедуру подключения
4	Ошибка Ethernet	Проверьте настройки Ethernet (статический IP, маска подсети, шлюз)
5	Ошибка SPIFFS	Выключите устройство на 10 секунд, затем включите. Если ошибка не исчезла, обратитесь в поддержку
6	Ошибка EEPROM (ПЗУ)	Выполните системный сброс (удерживайте кнопку 10 секунд до перезагрузки). Настройте устройство заново

- Описание ошибок:

10 СБРОС УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

На плате устройства расположена кнопка сброса, которая позволяет вернуть устройство в состояние первоначальной настройки. Эта функция полезна, если возникли проблемы с работой устройства или требуется выполнить его повторную настройку.

Как выполнить сброс устройства:

1. **Питание устройства должно быть подано**. Проверьте, что зеленый светодиод питания горит.

2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса, при этом все светодиоды на плате должны загореться.

3. **Дождитесь перезагрузки устройства**. Удерживайте кнопку до момента, когда светодиоды потухнут (примерно 5 секунд).

4. После перезагрузки устройство поднимет точку доступа с именем «ALOKA_WI-FI» (без пароля).

После выполнения сброса устройство вернется к заводским настройкам.

EHE

Изготовлено для:

ГК РОВЕН 344090, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150 《୬ 8 (863) 211 93 96 ⊕ www.rowen.ru